

De speaker aanpassen

De M5StackS bevat een luidspreker die door luidsprekerblokken wordt aangestuurd om geluid van verschillende **frequenties**, **duur**, **volume** en **toon** te produceren.

Speaker.beep freq: 1600 duration: 200 ms

Speaker.beep om de frequentie en duur te wijzigen.

Speaker.volume 1

Speaker.volume om het volume te wijzigen.

play tone Low A for 1 beat

play.tone om een specifieke muzieknoot gedurende een aantal beats af te spelen.

Let op!

De gemiddelde mens kan enkel frequenties binnen het bereik van 20Hz ~ 20.000Hz horen.